DC690V Lite

拨码开关对应功能：

拨码序号\名称	状态（上\下）	对应功能
1、单双分区调节	向上	双分区
	向下	单分区
2、null		
3、null		
4、背光极性调节	向上	极性反转
	向下	极性正常